

Anleitung zur Bedienung der Maschine mit Dualer Einstellung der Bunkergeschwindigkeit**Maschine:** Gremac e2+ Trommelsieb**Modell/Typ:** Gremac e2+, Baujahr 2025, (Mit Ausstattung nach Schaltplan D862.X9992)**Datum:** 15.10.2024

Die Maschine verfügt über eine Fernbedienung mit der Möglichkeit die Bunkergeschwindigkeit einzustellen. Dies ist parallel zum Poti im Bedienteil möglich.

Die eingestellten Werte werden addiert und entsprechend dem Ergebnis der Frequenzumrichter des Bunkers angesteuert. Um die gesamte Bandbreite der Geschwindigkeitseinstellung nutzen zu können muss die jeweils nicht genutzte Bedienung (Poti oder Fernbedienung) auf dem niedrigsten Wert (0) stehen.

Bei Bedienung der Bunkergeschwindigkeit über das Poti am Bedienteil gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung der Taste 5 (Bunker -) so lange, bis die kleinste Geschwindigkeit (10%) erreicht ist.
2. Stellen Sie am Bedienteile die gewünschte Geschwindigkeit über das Poti ein.

Bei Bedienung der Bunkergeschwindigkeit über die Fernbedienung gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie das Poti am Bedienteil auf den kleinsten Wert.
2. Stellen sie an der Fernbedienung die gewünschte Geschwindigkeit über die Tasten 5 (Bunker -) und 6 (Bunker +) ein. Die Einstellung erfolgt in 10 Schritten (10% pro Tastendruck).

Fernbedienung	Bedienteil
	